# E5EC/E5AC (48 × 96 mm/96 × 96 mm)


Ampio display con caratteri bianchi per una facile lettura.

Semplicità di utilizzo, dalla selezione del modello all'installazione e funzionamento. Gamma completa di I/O, funzioni e prestazioni. Gestione di più applicazioni.

- Un display LCD dei valori attuali a caratteri bianchi con un'altezza di circa 18 per l'E5EC e 25 mm per E5AC migliora la visibilità.
- Sono disponibili porte per software sia sul pannello superiore sia sul pannello frontale. È possibile impostare il termoregolatore senza collegare alcun alimentatore, collegandolo al computer con un cavo di conversione delle comunicazioni (venduto separatamente). L'impostazione è estremamente semplice con CX-Thermo (venduto separatamente).
- Campionamento ad elevata velocità a 50 ms.
- I modelli sono disponibili con massimo 4 uscite ausiliarie, 6 ingressi di evento, un'uscita di trasferimento e un'ingresso SP remoto per soddisfare una vasta gamma di applicazioni.
- Corpo ridotto con una profondità di soli 60 mm.
- Facilità di collegamento a un PLC con comunicazioni senza programmazione. Utilizzare le comunicazioni dei componenti per collegare tra loro i termoregolatori.
- I nuovi modelli con controllo valvole motorizzate consentono anche il controllo delle valvole.

# Funzioni I/O principali





necessarie per il corretto funzionamento.

E5□C Digital Controllers User's Manual (N. H174)

E5 C Digital Controllers Communications Manual (N. cat. H175)

# Modelli disponibili

Legenda codice modello					
E5EC-□□	□ □ □ □ -□□□ (Esempio: E5EC-RX4A5M-000)				
1	2 3 4 5 6				
E5AC-□□	□ □ □ -□□□ (Esempio: E5AC-RX4A5M-000)				
1	$\overline{2}  \overline{3}  \overline{4}  \overline{5}  \overline{6}$				

	(1	)	2	3	4	5	6					
Modello	Uscite di 1 e		N. di uscite ausiliarie	Tensione di alimen- tazione	Tipo di termi- nale	Tipo di in- gres- so	Op- zioni	Caratteristiche				
E5EC										48 × 96		
E5AC								96 × 96				
									li contro	llo 1	Uscita di d	
	RX							Uscita a relè		Nessuno		
	QX							Uscita in tensione (per pilotaggio relè statici)		Nessuno		
*2	CX							Uscita di co	rrente ar	alogica	Ness	suno
	QQ							Uscita (per pilota	in tensio ggio relè		Uscita in (per pilotaggi	
	QR							Uscita in tensione (per pilotaggio relè statici)		Uscita	a relè	
	RR							Usc	ita a relè		Uscita	a relè
*2	CC							Uscita di co	rrente ar	alogica	Uscita di corre	nte analogica
	CQ							Uscita di co	rrente ar	alogica	Uscita in (per pilotaggi	
	PR							Uscite a re valvole	elè con co motorizz		Uscite a relè valvole m	
		*3	4					(			stesso comun	
				Α						100 240	O Vc.a.	·
				D						24 Vc.a	./c.c.	
	Uscite	di control	lo 1 e 2		5				Termina	ali a vite (d	con coperchio)	
	Per RX,					M			lr	igresso ur	niversale	
	QX, QQ, QR, RR o CQ	Per CX o CC	Per PR					Allarme HB e allarme HS	Comuni- cazione	Ingressi evento	Ingresso SP remoto	Uscita di trasferi- mento
	Selezio- nabile	Selezio- nabile	Selezio- nabile				000					
		Selezio- nabile	Selezio- nabile				004		RS-485	2		
Condi- zioni di		Selezio- nabile					005			4		
selezione opzioni*1	Selezio- nabile						009	2 (per riscal- datori trifase)	RS-485	2		
	Selezio- nabile						010	1		4		
	Selezio- nabile						011	1		6	Compreso.	Compreso.
		Selezio- nabile					013			6	Compreso.	Compreso.
		Selezio- nabile	Selezio- nabile				014		RS-485	4	Compreso.	Compreso.

<sup>\*1.</sup> Le opzioni selezionabili variano in base al tipo di uscita di controllo.

#### Controllo riscaldamento e raffreddamento

#### I Utilizzo del controllo riscaldamento e raffreddamento

<sup>\*2.</sup> Un'uscita di controllo non può essere utilizzata come uscita di trasferimento.

<sup>\*3.</sup> È necessario selezionare un modello con quattro uscite ausiliarie.

<sup>1</sup> Assegnazione uscita di controllo

Se non è presente l'uscita di controllo 2, un'uscita ausiliaria viene utilizzata come uscita di controllo per il raffreddamento.

Se è presente un'uscita di controllo 2, le due uscite di controllo vengono utilizzate per il riscaldamento e il raffreddamento.

<sup>(</sup>è possibile utilizzare indifferentemente le uscite per il riscaldamento e il raffreddamento)

② Controllo

Se viene utilizzato il controllo PID, è possibile impostarlo separatamente per il riscaldamento e per il raffreddamento.

Questo consente di gestire i sistemi di controllo con diverse caratteristiche di risposta in riscaldamento e in raffreddamento.

## Prodotti opzionali (disponibili a richiesta)

#### Cavo di conversione seriale USB

Modello
E58-CIFQ2

#### Cavo di conversione per comunicazioni

Modello	
E58-CIFQ2-E	

Nota: Utilizzare sempre questo prodotto con l'E58-CIFQ2. Questo cavo viene utilizzato per il collegamento alla porta del software di configurazione sul pannello frontale.

#### Copriterminali

Modello
E53-COV24

#### Guarnizione di tenuta

Termoregolatore applicabile	Modello
E5EC	Y92S-P9
E5AC	Y92S-P10

Nota: Il termoregolatore digitale è dotato di guarnizione di tenuta.

#### Copertura impermeabile

Termoregolatore applicabile	Modello
E5EC	Y92A-49N
E5AC	Y92A-96N

#### Copertura porta frontale

Modello	
Y92S-P7	

Nota: Il termoregolatore digitale è dotato di copertura porta frontale.

#### Adattatore di montaggio

Modello	
Y92F-51	
(due adattatori inclusi).	

Nota: Il termoregolatore digitale è dotato di adattatore di montaggio.

#### Trasformatori di corrente (TA)

Diametro foro	Modello
5,8 mm	E54-CT1
12,0 mm	E54-CT3

#### Software di programmazione CX-Thermo

Modello
EST2-2C-MV4

Nota: Per l'E5EC, è necessario disporre del software CX-Thermo versione 4.5 o successiva.

Per i requisiti di sistema del software CX-Thermo, fare riferimento alle informazioni su EST2-2C-MV4 disponibili sul sito Web OMRON (www.industrial.omron.com).

# Caratteristiche

# Valori nominali

Valori III	Jiiiiiiaii					
Tensione di alimentazione			Con A nel codice modello: 100 240 Vc.a., 50/60 Hz Con D nel codice modello: 24 Vc.a., 50/60 Hz; 24 Vc.c.			
Tensione di alimentazione			85 110% della tensione di alimentazione nominale			
E5EC		E5EC	Modelli con selezione dell'opzione di 000: 6,6 VA max., 100 240 Vc.a. e 4,1 VA max., 24 Vc.a. o 2,3 W max., 24 Vc.c.  Tutti gli altri modelli: 8,3 VA max. a 100 240 Vc.a. e 5,5 VA max. a 24 Vc.a. o 3,2 W max. a 24 Vc.c.			
Assorbimen	Assorbimento E5AC		Modelli con selezione dell'opzione di 000: 7,0 VA max. a 100 240 Vc.a. e 4,2 VA max. a 24 Vc.a. o 2,4 W max. a 24 Vc.c.			
			Tutti gli altri modelli: 9,0 VA max. a 100 240 Vc.a. e 5,6 VA max. a 24 Vc.a. o 3,4 W max. a 24 Vc.c.			
Ingresso sensore			Modelli con ingressi in temperatura Termocoppia: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W, o PL II Termoresistenza al platino: Pt100 o JPt100 Sensore temperatura infrarosso (ES1B): 10 70°C, 60 120°C, 115 165°C o 140 260°C Ingresso analogico Ingresso in corrente: 4 20 mA o 0 20 mA Tensione di ingresso: 1 5 V, 0 5 V o 0 10 V			
Impedenza d	di ingresso		Ingresso in corrente: 150 $\Omega$ max., ingresso in tensione: 1 M $\Omega$ min. (utilizzare una connessione 1:1 per collegare il termoregolatore ES2-HB/THB).			
Metodo di co	ontrollo		Controllo ON/OFF o 2-PID (con autotuning)			
Uscita di	Uscita a relè		SPST-NA, 250 Vc.a., 5 A (carico resistivo), vita elettrica: 100.000 operazioni; carico minimo applicabile: 5 V, 10 mA			
controllo	Uscita in tensione (per pilotaggio relè statici) Uscita in corrente		Tensione di uscita: 12 Vc.c. ±20% (PNP), corrente di carico max.: 40 mA, con circuito di protezione da cortocircuito (la corrente di carico max. è 21 mA per modelli con due uscite di controllo).  4 20 mA c.c./0 20 mA c.c.; carico: 500 Ω max., risoluzione: circa 10.000			
	Numero di usci		4			
Uscita ausiliaria	scita		Uscite a relè NA, 250 Vc.a., modelli con 4 uscite: 2 A (carico resistivo), vita elettrica: 100.000 operazioni; carico minimo applicabile: 10 mA a 5 V			
	Numero di ingressi		2, 4 o 6 (in base al modello)			
Ingresso	Caratteristiche		Ingresso a contatto: ON: 1 k $\Omega$ max., OFF: 100 k $\Omega$ min.			
evento	dell'ingresso esterno a contatto		Ingresso senza contatto: ON: tensione residua: 1,5 V max.; OFF: corrente residua: 0,1 mA max.			
			Flusso di corrente: circa 7 mA per contatto			
Uscita	Numero di usci	te	1 (solo nei modelli con uscita di trasferimento)			
di trasferi- mento	Caratteristiche delle uscite		Uscita in corrente: 4 20 mA c.c., carico: 500 $\Omega$ max., risoluzione: circa 10.000 Uscita analogica in tensione: 1 5 Vc.c., carico: 1 k $\Omega$ max.; risoluzione: circa 10.000			
Ingresso SP	remoto		Ingresso in corrente: 4 20 mA c.c. o 0 20 mA c.c. (impedenza di ingresso: 150 $\Omega$ max.) Tensione di ingresso: 1 5 V, 0 5 V o 0 10 V (impedenza di ingresso: 1 M $\Omega$ min.)			
Ingresso po	tenziometro		100 Ω 10 kΩ			
Metodo di in	npostazione		Impostazione digitale tramite i tasti del pannello frontale			
Metodo di visualizzazione			Display digitale a 11 segmenti e singole spie Altezza caratteri: E5EC: Valore attuale: 18,0 mm; Valore impostato: 11,0 mm, MV: 7,8 mm E5AC: Valore attuale: 25,0 mm; Valore impostato: 15,0 mm, MV: 9,5 mm Tre contenuti visualizzati sul display: PV/SV/MV, PV/SV/SP multipli o PV/SV/tempo a temperatura costante rimanente Numero di cifre: 4 cifre per ogni visualizzazione di PM, SV e MV			
SP multipli			È possibile memorizzare fino a otto set point (da SP0 a SP7) e selezionarli mediante ingressi evento, tasti funzione o comunicazione seriale.			
Commutazione dei banchi			Nessuno			
Altre funzioni			Uscita manuale, controllo riscaldamento/raffreddamento, allarme interruzione del loop, rampa SP, altre funzioni di allarme, allarme del guasto dell'elemento riscaldante (HB) (incluso allarme guasto SSR (HS)), AT 40%, AT 100%, limitatore MV, filtro digitale di ingresso, self tuning, robust tuning, compensazione del segnale di ingresso PV, esecuzione/arresto, funzioni di protezione, estrazione della radice quadrata, limite della velocità di cambiamento MV, operazioni logiche, display stato temperatura, funzione programma semplice, media dinamica del valore di ingresso e impostazione di luminosità del display			
Temperatura ambiente			-10 55°C (senza formazione di condensa o ghiaccio), 3 anni di garanzia: -10 50°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)			
Umidità relativa			25 85%			
Temperatura di stoccaggio			-25 65°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)			

# Campi di ingresso

## ●Termocoppia/termoresistenza al platino (ingressi universali)

	po Jresso			oresis plati	stenza no								1	Геrmo	coppi	ia							Sens	sore d	fraro	pera- ssi
No	me		Pt100		JPt	100	I	K	,	J	•	Т	Е	L	ı	IJ	N	R	S	В	W	PLII	10 70°C	60 120°C	115 165°C	140 260°C
Campo temperatura (°C)	2.300 1.800 1.700 1.600 1.500 1.400 1.300 1.200 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100	850	500,0	100,0	500,0	100,0	1.300	500,0	850	400,0	400	400,0	600	850	400	400,0	1.300	1.700	1.700	1.800	2.300	1.300	90	120	165	260
		-200	-199,9		-199,9		-200				-200	-199,9	-200		-200	-199,9	-200									
di im	mpo posta- one	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Le impostazioni in grigio sono quelle predefinite.

Gli standard applicabili per i tipi di ingresso sono i seguenti:

 $\mathsf{K}, \mathsf{J}, \mathsf{T}, \mathsf{E}, \mathsf{N}, \mathsf{R}, \mathsf{S}, \mathsf{B} \mathsf{:} \mathsf{JIS} \; \mathsf{C} \; \mathsf{1602} \mathsf{-} \mathsf{1995}, \mathsf{IEC} \; \mathsf{60584} \mathsf{-} \mathsf{1}$ 

L: Fe-CuNi, DIN 43710-1985 U: Cu-CuNi, DIN 43710-1985

W: W5Re/W26Re, ASTM E988-1990

JPt100: JIS C 1604-1989, JIS C 1606-1989 Pt100: JIS C 1604-1997, IEC 60751

PL II: in base ai grafici relativi alle forze elettromotrici Platinel II di BASF (in precedenza Engelhard)

#### ●Ingresso analogico

Tipo di ingresso	Corr	ente	Tensione				
Caratteristiche ingresso	4 20 mA	0 20 mA	1 5 V	0 5 V	0 10 V		
Campo di impostazione	-1.999 9.	nei seguenti 999, –199,9. 9,99 o –1,999	999,9,	ase al fattor	e di scala:		
Numero impostazione	25	26	27	28	29		

## Tipo di allarme


Ogni allarme può essere impostato in modo indipendente su uno dei 19 tipi di allarme riportati di seguito. I valori predefiniti sono 2: Limite superiore. (vedere la nota)


Le uscite ausiliarie sono assegnate agli allarmi. È inoltre possibile specificare i ritardi all'eccitazione e diseccitazione (0... 999 s).

Nota: Nei valori predefiniti per i modelli con allarmi HB o HS, l'allarme 1 è impostato su un allarme guasto elemento riscaldante (HA) e il parametro Tipo di allarme 1 non viene visualizzato.


Per utilizzare l'allarme 1, impostare l'assegnazione dell'uscita all'allarme 1.

		Funzionamento	uscita di allarme			
Valore impo- stato	Tipo di allarme	Quando il valore dell'allarme X è positivo	Quando il valore dell'allarme X è negativo	Descrizione della funzione		
0	Funzione allarme disattivata	Uscita	a OFF	Nessun allarme		
1	Limite superiore e inferiore*1	ON → L H ← PV	*2	Imposta la deviazione nel set point impostando il limite superiore allarme (H) e il limite inferiore allarme (L). L'allarme è attivato quando il valore attuale non rientra nel campo di deviazione.		
2	Limite superiore	ON OFF SP PV	ON OFF SP PV	Imposta la deviazione verso l'alto nel set point impostando il valore allarme (X). L'allarme è attivato quando il valore attuale supera SP con un valore pari o superiore alla deviazione.		
3	Limite inferiore	ON SP PV	ON OFF SP PV	Imposta la deviazione verso il basso nel set point impostando il valore allarme (X). L'allarme è attivato quando il valore attuale è inferiore a SP di un valore pari o superiore alla deviazione.		
4	Campo limite superiore e inferiore*1	ON OFF SP PV	*3	Imposta la deviazione nel set point impostando il limite superiore allarme (H) e il limite inferiore allarme (L). L'allarme è attivato quando il valore attuale rientra nel campo di deviazione.		
5	Limiti superiore e inferiore con sequenza di attesa*1	*5 OFF SP PV	*4	Una sequenza di attesa viene aggiunta all'allarme limite superiore e inferiore (1).*6		
6	Limite superiore con sequenza di attesa	ON X PV	ON OFF SP PV	Una sequenza di attesa viene aggiunta all'allarme limite superiore (2).*6		
7	Limite inferiore con sequenza di attesa	ON X PV	ON X PV	Una sequenza di attesa viene aggiunta all'allarme limite inferiore (3).*6		
8	Limite superiore come valore assoluto	ON OFF O	ON OFF O	L'allarme verrà attivato se il valore attuale è superiore al valore allarme (X) indipendentemente dal set point.		
9	Limite inferiore come valore assoluto	ON OFF O	ON OFF OPPV	L'allarme verrà attivato se il valore attuale è inferiore al valore allarme (X) indipendentemente dal set point.		
10	Limite superiore come valore assoluto con sequenza di attesa	ON OFF O	ON OFF O	Una sequenza di attesa viene aggiunta all'allarme limite superiore come valore assoluto (8).*6		
11	Limite inferiore come valore assoluto con sequenza di attesa	ON OFF O	ON OFF OPPV	Una sequenza di attesa viene aggiunta all'allarme limite inferiore come valore assoluto (9).*6		
12	LBA (solo per tipo di allarme 1)		-	*7		
13	Allarme sulla velocità di variazione PV		-	*8		
14	Limite superiore come valore assoluto SP	ON OFF O	ON OFF O	Questo tipo di allarme attiva l'allarme quando il set point (SP) è impostato su un valore superiore al valore di allarme (X).		
15	Limite inferiore come valore assoluto SP	ON OFF O SP	ON OFF SP	Questo tipo di allarme attiva l'allarme quando il set point (SP) è impostato su un valore inferiore rispetto al valore di allarme (X).		
16	Limite superiore come valore assoluto MV *9	ON OFF O MV	ON OFF 0	Questo tipo di allarme attiva l'allarme quando la variabile manipolata (MV) è impostata su un valore superiore rispetto al valore di allarme (X).		
17	Limite inferiore come valore assoluto MV *9	ON ←X→ OFF 0	ON OFF MV	Questo tipo di allarme attiva l'allarme quando la variabile manipolata (MV) è impostata su un valore inferiore rispetto al valore di allarme (X).		
18	Limite superiore come valore assoluto SP remoto*10	ON OFF 0	ON OFF OR RSP	L'allarme verrà attivato quando il valore di SP remoto (RSP) è superiore al valore di allarme (X).		
19	Limite inferiore come valore assoluto SP remoto*10	ON COFF O RSP	ON OFF O RSP	L'allarme verrà attivato quando il valore di SP remoto (RSP) è inferiore al valore di allarme (X).		





Valore impostato: 4, campo limite superiore e inferiore



- \*4. Valore impostato: 5, limite superiore e inferiore con sequenza di attesa Per l'allarme di limite superiore e inferiore descritto precedentemente\*2
  - Casi 1 e 2 Sempre OFF quando si verifica la sovrapposizione dell'isteresi del limite superiore e inferiore.
  - Caso 3: Sempre OFF
- Valore impostato: 5, limiti superiore e inferiore con sequenza di attesa Sempre OFF quando l'isteresi del limite superiore e quella del limite inferiore si sovrappongono.
- Fare riferimento a E5□C Digital Controllers User's Manual (N. cat. H174)
- per informazioni sul funzionamento della sequenza di attesa. Fare riferimento a E5⊡C Digital Controllers User's Manual (N. cat. H174) per informazioni sull'allarme sulla velocità di variazione PV. Questa impostazione non può essere utilizzata con un modello con controllo valvole motorizzate.
- Fare riferimento a E5□C Digital Controllers User's Manual (N. cat. H174) per informazioni sull'allarme sulla velocità di variazione PV
- Quando viene eseguito il controllo in riscaldamento/raffreddamento, l'allarme del limite superiore assoluto MV funziona solo per l'operazione di riscaldamento e l'allarme del limite inferiore assoluto MV funziona solo per l'operazione di raffreddamento.
- \*10. Questo valore viene visualizzato solo in caso di utilizzo di un ingresso SP remoto. Funziona sia in modalità SP locale che in modalità SP remoto.

#### Caratteristiche

0 011 011101	ISUCILE						
	di misurazione ratura ambiente di 23°C)	Termocoppia: (il maggiore tra ±0,3% del valor Termoresistenza al platino: (il maggiore tra ±0 Ingresso analogico: ±0,2% di FS ±1 cifra max. Ingresso TA: ±5% di FS ±1 cifra max.	0,2% del valore indicato e $\pm$ 0,8°C) $\pm$ 1 cifra				
	·	Ingresso TA: ±5% di FS ±1 clira max. Ingresso potenziometro: ±5% di FS ±1 cifra m	ay				
Precisione d	ell'uscita di trasferimento						
	esso SP remoto	$\pm 0.2\%$ di FS $\pm 1$ cifra max.					
	to alle variazioni	Ingresso termocoppia (R, S, B, W, PL II): (il m	aggiore tra +1% di PV e +10°C) +1 cifra may				
di temperati		Altri ingressi termocoppia: (il maggiore tra ±1%					
		Termoresistenza al platino: (il maggiore tra ±1					
Influenza de	lle variazioni	Ingresso analogico: $(\pm 1\% \text{ di FS}) \pm 1 \text{ cifra max}$ .					
di tensione*	2	Ingresso TA: (±5% di FS) ±1 cifra max.					
Daviada di a	amulanamenta	Ingresso SP remoto: (±1% di FS) ±1 cifra max	<u>(,                                      </u>				
dell'ingress	ampionamento o	50 ms					
	<u> </u>	Ingresso temperatura: 0,1 999,9°C o °F (in ι	unità di 0.1°C o °F)				
Isteresi		Ingresso analogico: 0,01 99,99% di FS (in ir					
Banda prop	orzionale (P)	Ingresso temperatura: 0,1 999,9°C o °F (in u	unità di 0,1°C o °F)				
ваниа ргор	orzionale (P)	Ingresso analogico: 0,1 999,9% di FS (in inc	,				
			ntrollo valvole motorizzate (chiuso): 0 9.999 s				
Tempo integ	grale (I)	(in incrementi di 1 s), 0,0 999,9 s (in increme					
,		Controllo valvole motorizzate (mobile): 1 9.9 (in incrementi di 0,1 s)*4	199 \$ (In incrementi di 1 \$), 0,1 999,9 \$				
Tempo deriv	rativo (D)	0 9.999 s (in incrementi di 1 s), 0,0 999,9 s	s (in incrementi di 0.1 s)*4				
	orzionale (P)	Ingresso temperatura: 0,1 999,9°C o °F (in u	,				
per il raffred		Ingresso analogico: 0,1 999,9% di FS (in inc					
Tempo integ	grale (I)	0 000 a /in ingramanti di 1 a) 0 0 000 0 0	o (in incrementi di 0.1 e)*1				
per il raffred	Idamento	0 9.999 s (in incrementi di 1 s), 0,0 999,9 s	s (in incrementi di 0, i s)*4				
Tempo deriv		0 9.999 s (in incrementi di 1 s), 0,0 999,9 s	s (in incrementi di 0,1 s)*4				
Ciclo propo		0,1, 0,2, 0,5, 1 99 s (in incrementi di 1 s)					
Valore di res		0,0 100,0% (in incrementi di 0,1%)					
	postazione degli allarmi	-1.999 9.999 (la posizione della virgola dipe	ende dal tino di ingresso)				
Effetto della	• •	Termocoppia: $0.1^{\circ}$ C/ $\Omega$ max. (100 $\Omega$ max.)	2do dai apo di inigrocco)				
	nte di segnale	Termoresistenza al platino: 0,1°C/Ω max. (10	$\Omega$ max.)				
Resistenza	di isolamento	20 MΩ min. (a 500 Vc.c.)					
Rigidità diel	ettrica	2.300 Vc.a., 50 o 60 Hz per 1 min (tra termina	li con polarità diversa)				
Vibrazione	resistenza	10 55 Hz, 20 m/s² per 10 min in ciascuna de	elle direzioni X, Y e Z				
VIDIAZIONE	Malfunzionamento	10 55 Hz, 20 m/s² per 2 h in ciascuna delle	direzioni X, Y e Z				
Distruzione	resistenza	100 m/s² in ciascuna della direzioni X, Y e Z p					
Distruzione	Malfunzionamento	300 m/s² in ciascuna della direzioni X, Y e Z p	er 3 volte				
Peso	E5EC	Termoregolatore: circa 210 g, Staffe di montag	ggio: circa 4 g × 2				
resu	E5AC	Termoregolatore: circa 250 g, Staffe di montag	ggio: circa 4 g × 2				
Grado di pro	otezione	pannello anteriore: IP66; Custodia posteriore:	IP20, Terminali: IP00				
Protezione d	della memoria	Memoria non volatile (numero di scritture: 1.00	00.000 volte)				
Software di	configurazione	CX-Thermo versione 4.5 o successiva					
			amento a una porta USB del computer viene utilizzato				
Porta per so			conversione seriale USB E58-CIFQ2.*5 amento a una porta USB del computer, vengono utilizzati				
di configurazione			onversione seriale USB E58-CIFQ2 e il cavo di conversione				
			-E insieme.*5				
N. a. was a	Approvazioni	UL 61010-1, CSA C22.2 N. 611010-1 (valutate	o da UL), Korean Radio Waves Act (Act 10564)				
Norme	Conformità	EN 61010-1 (IEC 61010-1): Livello d'inquinam	nento 2, categoria di sovracorrente II, norme Lloyd*6				
		EMI	EN61326				
		Intensità del campo elettromagnetico di interfe	•				
		Tensione terminale di disturbo:	EN 55011 Gruppo 1, classe A				
		EMS: Immunità a scariche elettrostatiche:	EN 61326 EN 61000-4-2				
EMC		Immunità ai campi elettromagnetici:	EN 61000-4-2 EN 61000-4-3				
		Immunità a disturbi da scoppio:	EN 61000-4-4				
		Immunità a disturbi condotti:	EN 61000-4-6				
		Immunità a sovraccarico:	EN 61000-4-5				
		Immunità a interruzioni e cali di tensione:	EN 61000-4-11				

La precisione di misura delle termocoppie K nel campo –200... 1.300°C, delle termocoppie T e N a una temperatura massima di –100°C e delle termocoppie U e L a qualsiasi temperatura è di ±2°C ±1 cifra max. La precisione di misura della termocoppie B a una temperatura massima di 400°C non è specificata. La precisione della misura delle termocoppie B nel campo 400... 800°C è ±3°C max. La precisione della misura delle termocoppie R ed S a una temperatura di 200°C max. è ±3°C ±1 cifra max. La precisione della misura delle termocoppie R ed S a una temperatura di 200°C max. è ±3°C ±1 cifra max. La precisione della misura delle termocoppie II PL è il valore maggiore tra ±0,3 di PV e ±2°C, ±1 cifra max. La precisione della misura delle termocoppie II PL è il valore maggiore tra ±0,3 di PV e ±2°C, ±1 cifra max. Temperatura ambiente: –10... 23°C... 55°C; Campo di tensione: –15... 10% della tensione nominale Termocoppia K a –100°C max.: ±10°C max. L'unità dipende dall'impostazione del parametro Unità di tempo derivato/integrale. È possibile utilizzare contemporaneamente la comunicazione esterna (RS-485) e quella via cavo di conversione seriale USB. Per la conformità alle norme Lloyd, fare riferimento alle normative del settore marittimo riportati nella sezione *Norme per la spedizione* a pagina 32.

#### Cavo di conversione seriale USB

Sistemi operativi utilizzabili	Windows 2000, XP, Vista o 7
Software utilizzabili	CX-Thermo versione 4.5 o successiva
Modelli applicabili	E5CC/E5EC/E5AC e E5CB
Standard di interfaccia USB	Conforme alle specifiche USB 1.1.
Velocità DTE	38.400 bps
Caratteristiche connettore	Computer: spinotto USB di tipo A Termoregolatore digitale: Porta per software di configurazione
Alimentazione	Alimentazione mediante bus (fornita dal controllore host USB).*
Tensione di alimentazione	5 Vc.c.
Assorbimento	450 mA max.
Tensione di uscita	4,7±0,2 Vc.c. (fornita dal cavo di conversione seriale USB al termoregolatore digitale).
Corrente in uscita	250 mA max. (fornita dal cavo di conversione seriale USB al termoregolatore digitale).
Temperatura ambiente	0 55°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)
Umidità relativa	10 80%
Temperatura di stoccaggio	-20 +60°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)
Umidità di stoccaggio	10 80%
Altitudine	2.000 m max.
Peso	Circa 120 g

Windows è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

\* Utilizzare una porta ad alta potenza per la porta USB.

Nota: È necessario installare un driver sul PC. Fare riferimento alle informazioni di installazione nel manuale dell'operatore del cavo di conversione.

#### Interfacce di comunicazione

Metodo di collegamento della linea di trasmissione	RS-485: Multipunto
Comunicazione	RS-485 (due cavi, half-duplex)
Metodo di sincronizzazione	Sincronizzazione start-stop
Protocollo	CompoWay/F o Modbus
Velocità di trasmissione	19.200, 38.400 o 57.600 bps
Codice di trasmissione	ASCII
Numero di bit di dati*	7 o 8 bit
Numero di bit di stop*	1 o 2 bit
Rilevamento degli errori	Parità verticale (nessuna, pari o dispari) Carattere di controllo di blocco (BCC) con CompoWay/F o CRC-16 Modbus
Controllo del flusso	Nessuno
Interfaccia	RS-485
Funzione di ripetizione	Nessuno
Buffer di comunicazione	217 byte
Tempo di attesa della risposta alla comunicazione	0 99 ms Impostazione predefinita: 20 ms

<sup>\*</sup> La velocità di trasmissione, il numero di bit di dati, il numero di bit di stop e la parità verticale possono essere impostate singolarmente utilizzando il livello di impostazione della comunicazione.

#### Funzioni di comunicazione

Comunicazioni senza programmazione*	È possibile utilizzare la memoria del PLC per la lettura e la scrittura dei parametri E5□C, l'azionamento e l'arresto e così via. L'E5□C comunica automaticamente con i PLC. Non è richiesta alcuna programmazione delle comunicazioni.  Numero di termoregolatori collegati: 16 max. PLC utilizzabili  PLC OMRON  SYSMAC serie CS, CJ o CP PLC Mitsubishi Electric  MELSEC serie Q o L

	Quando i termoregolatori sono collegati, i parametri possono essere copiati dal termoregolatore impostato come master ai termoregolatori impostati come slave. Numero di termoregolatori collegabili: 16 max. (compreso il master)
Comunicazione tra i componenti*	Quando i termoregolatori sono collegati, i set point e i comandi RUN/STOP possono essere inviati dal termoregolatore impostato come master ai termoregolatori impostati come slave. È possibile impostare inclinazioni e offset come set point. Numero di termoregolatori collegabili: 16 max. (compreso il master)

<sup>\*</sup> È richiesto un termoregolatore versione 1.1 o successiva.

# Valori nominali del trasformatore di corrente (disponibile su richiesta)


	_
Rigidità dielettrica	1.000 Vc.a. per 1 min
Resistenza alle vibrazioni	50 Hz, 98 m/s <sup>2</sup>
Peso	E54-CT1: circa 11,5 g, E54-CT3: circa 50 g
Accessori (solo E54-CT3)	Armature (2) Spine (2)

# Allarmi di interruzione della resistenza di riscaldamento e di guasto del relè statico

Ingresso TA (per il ri- levamento della cor- rente dell'elemento riscaldante)	Modelli con rilevamento per elementi riscaldanti monofase: un ingresso Modelli con rilevamento per elementi riscaldanti monofase o trifase: due ingressi
Corrente massima dell'elemento riscaldante	50 A c.a.
Precisione della mi- sura della corrente di ingresso	±5% di FS ±1 cifra max.
Campo di imposta- zione dell'allarme di guasto dell'ele- mento riscaldante*1	0,1 49,9 A (in incrementi di 0,1 A) Tempo minimo di rilevamento dell'attivazione: 100 ms*3
Campo di imposta- zione dell'allarme di guasto del relè statico*2	0,1 49,9 A (in incrementi di 0,1 A) Tempo minimo di rilevamento della disattivazione: 100 ms*4

- \*1. Per gli allarmi di guasto dell'elemento riscaldante, la corrente dell'elemento riscaldante viene misurata quanto l'uscita di controllo è attivata e l'uscita sarà attivata se la corrente dell'elemento riscaldante è inferiore al valore impostato (es. il valore di corrente rilevamento guasto elemento riscaldante).
- \*2. Per gli allarmi di guasto del relè statico, la corrente dell'elemento riscaldante viene misurata quanto l'uscita di controllo è disattivata e l'uscita sarà attivata se la corrente dell'elemento riscaldante è superiore al valore impostato, (es, valore di rilevamento guasto relè statico).
- \*3. Il valore è di 30 ms per un ciclo proporzionale di 0,1 s o 0,2 s.
- \*4. Il valore è di 35 ms per un ciclo proporzionale di 0,1 s o 0,2 s.


# Curva durata elettrica prevista per relè (valori di riferimento)



Corrente di commutazione (A)

#### E5EC/E5AC

# Collegamenti esterni




Nota: 1. La funzione associata ai terminali varia in base al modello.

- 2. Non collegare i terminali visualizzati su sfondo grigio.
- 3. Per la conformità agli standard EMC, il cavo che collega il sensore deve avere una lunghezza massima di 30 m. Se la lunghezza del cavo supera i 30 m, non sarà possibile dichiarare la conformità con gli standard EMC.
- 4. Collegamento dei terminali con capicorda M3.


## Schemi a blocchi di isolamento

#### Modelli con 4 uscite ausiliarie




## Legenda

#### E5EC



#### E5AC





**Dimensioni** (unità: mm)

## Termoregolatori

#### E5EC









La porta del software di configurazione è collocata nella parte superiore del termoregolatore. Questa porta viene utilizzata per collegare il termoregolatore a un computer per utilizzare il software di configurazione.
Per il collegamento è necessario il cavo di conversione seriale USB E58-CIFQ2. Per la procedura di collegamento, fare riferimento alle istruzioni fornite con

Nota: Non lasciare il cavo di conversione seriale USB collegato durante l'utilizzo del termoregolatore.

Montaggio singolo Montaggio affiancato -45 +0,6 -92 +0,8 Il montaggio affiancato non consente di garantire l'impermeabilità. 120 min 92 -0,8


- Spessore del quadro consigliato: 1... 8 mm.
- Il montaggio affiancato non è possibile in direzione verticale (mantenere tra i termoregolatori la distanza di montaggio specificata).
- Per montare il termoregolatore in modo da garantirne l'impermeabilità, applicare la guarnizione.
- Se si montano due o più termoregolatori, accertarsi che la temperatura circostante non superi quella di funzionamento riportata nella tabella delle caratteristiche.
- Per collegare il cavo di conversione seriale USB, lo spessore del pannello deve essere di 1... 2,5 mm.





#### E5AC





La porta del software di configurazione è collocata nella parte superiore del termoregolatore. Questa porta viene utilizzata per collegare il termoregolatore a un computer per utilizzare il software di configurazione. Per il collegamento è necessario il cavo di conversione seriale USB E58-CIFQ2. Per la procedura di collegamento, fare riferimento alle istruzioni fornite con il cavo di conversione seriale USB.

Nota: Non lasciare il cavo di conversione seriale USB collegato durante l'utilizzo del termoregolatore.


# Montaggio singolo Montaggio affiancato\* (96 × numero di moduli – 3,5) \* 0 92 \* 0.8 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92 \* 0.8 0 92

- Spessore del quadro consigliato: 1... 8 mm.
- Il montaggio affiancato non è possibile in direzione verticale (mantenere tra i termoregolatori la distanza di montaggio specificata).
- Per montare il termoregolatore in modo da garantirne l'impermeabilità, applicare la guarnizione.
- Se si montano due o più termoregolatori, accertarsi che la temperatura circostante non superi quella di funzionamento riportata nella tabella delle caratteristiche.
- Per collegare il cavo di conversione seriale USB, lo spessore del pannello deve essere di 1... 2,5 mm.

## Accessori (disponibili a richiesta)


# ● Cavo di conversione seriale USB E58-CIFQ2






#### ● Cavo di conversione E58-CIFQ2-E

Cavo di conversione




Collegamento del cavo di conversione seriale USB E58-CIFQ2




Nota: Utilizzare sempre questo prodotto insieme a E58-CIFQ2.

#### Copriterminali


E53-COV24 (tre copriterminali in dotazione).



# Guarnizione di tenutaY92S-P9 (per DIN 48 × 96)



**Y92S-P10** (per DIN 96 × 96)



Il termoregolatore è dotato di guarnizione di tenuta. Il grado di protezione quando viene utilizzata la guarnizione di tenuta è IP66.


Inoltre, mantenere la copertura della porta frontale sulla porta del software di configurazione del pannello frontale del termoregolatore E5EC/E5AC ben chiusa.

Per mantenere un grado di protezione IP66, è necessario sostituire periodicamente la guarnizione di tenuta e la copertura della porta del software di configurazione sul pannello frontale poiché potrebbero deteriorarsi, ritirarsi o indurirsi in presenza di determinate condizioni ambientali. La frequenza della sostituzione dipende dall'ambiente di esercizio.

Valutare la frequenza in base all'utilizzo effettivo, considerando opportuno un periodo massimo di 3 anni. La guarnizione di tenuta non è obbligatoria se non è necessario garantire una struttura impermeabile.


## Copertura della porta per software di configurazione

per il pannello superiore Y92S-P7




Qualora la copertura della porta del software di configurazione sul pannello frontale venga smarrita o danneggiata, ordinarla separatamente. L'ambiente operativo può causare il deterioramento, il restringimento o l'indurimento della guarnizione di tenuta, pertanto, è opportuno sostituirla periodicamente.


# ◆ Adattatore di montaggioY92F-51 (per DIN 48 × 96)




Viene fornita una coppia con il termoregolatore. Se l'adattatore risulta mancante o danneggiato, ordinarlo.


#### ● Calotta frontale stagna Y92A-49N (48 × 96)





#### ● Calotta frontale stagna Y92A-96N (96 × 96)






#### • Trasformatori di corrente


#### E54-CT1






#### E54-CT3






#### Accessorio E54-CT3


#### • Armatura



#### • Spina



## Esempio di collegamento




#### Relazione tra corrente passante (lo) e tensione di uscita (Eo) (valori di riferimento) E54-CT1

Corrente continua massima dell'elemento riscaldante:

50 A (50/60 Hz)

Numero di avvolgimenti:  $400 \pm 2$  Resistenza di avvolgimento:  $18\pm 2 \Omega$ 




Corrente passante (Io) A (valore efficace)

# Relazione tra corrente passante (Io) e tensione di uscita (Eo) (valori di riferimento) E54-CT3

Corrente continua massima dell'elemento riscaldante: 120 A (50/60 Hz)

La corrente continua massima dell'elemento riscaldante per un termoregolatore digitale OMRON è di 50 A.

Numero di avvolgimenti:  $400\pm2$  Resistenza di avvolgimento:  $8\pm0.8~\Omega$ 



Corrente passante (Io) A (valore efficace)